


Comece lendo este documento

ATENÇÃO:


A conversão de um mapa em formato shape para formato TGT não altera as características do mapa criado. Mesmo assim, verifique se o mapa de aplicação convertido está correto antes de utilizá-lo na controladora.

1 - Conversão


1. Baixe e instale o software do link fornecido na FAQ do FalkerMap. Ele só funciona para computadores com processador 32bits.
2. Exporte o mapa de aplicação em formato shape através do FalkerMap.
3. Abra o software PF3000 Utilities instalado. Será exibida a seguinte tela:



4. Clique em "Shape to TGT" e escolha o mapa em shape a ser convertido.
5. Configure os parâmetros para a conversão "Columns" e "Grid Size". Após, clique no botão "Grid", conforme mostrado na figura abaixo. Tome cuidado, pois o tamanho da grade deve ser inserido em "pés".



6. Caso deseje, é possível adicionar o nome do talhão e o nome do produto a ser aplicado durante a conversão. Para isso, configure os campos “Field Name” e “Product Name” como exibido na figura a seguir.



The image shows a dialog box titled "File Configuration". It contains two text input fields. The first field is labeled "Field Name" and contains the text "Field". The second field is labeled "Product Name" and contains the text "Product".

7. Para finalizar, clique no botão “Save” e escolha o local onde o mapa em formato *.TGT será salvo.

www.falker.com.br
suporte@falker.com.br